

アルミ製台車 MTR 型

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書に従い安全にお使いください。

この説明書は製品の使いかたと、ご使用上の注意を記載しています。製品のご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。お読みになった後も、いつもそばに置いて、わからないときにご再読ください。


●梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは弊社までご連絡ください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社までご連絡ください。



- 誤使用や不注意によるケガに注意してください。
- 台車は、正しく使われていないとケガや転倒の危険があります。お使いになるときは、台車の安定した状態をご確認ください。

各部の名称



安全上のご注意

- 使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- この説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠危険

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

<絵表示について>

警告表示の要点が一目で理解できるように、警告ラベルの中で絵表示を使用しています。絵表示には以下の意味があります。



感電のおそれがあることを示します。

使用条件

⚠危険



人を乗せない。

荷物以外の人や動物を乗せると、転倒や転落のおそれがある。



使用するときや持ち運ぶときは、配電線、周囲の人や物に注意する。

感電や器物損傷などのおそれがある。



台車を押すときは、壁や積載物ではさまれないように注意する。

重篤なケガや事故のおそれがある。



方向転換の際は足がはさまれないように注意する。

重篤なケガや事故のおそれがある。

⚠警告



荷物を運搬する台車としての用途以外の使いかたをしない。

ケガや器物損傷のおそれがある。



改造・加工しない。

本製品の破損によるケガ、転倒のおそれがある。



使用前には必ず点検を行い、異常の有無を確認する。

ケガや器物損傷のおそれがある。



本製品に異常がある場合は、使用を中止する。

ケガや器物損傷のおそれがある。



破損や変形した本製品は使用しない。

ケガや器物損傷のおそれがある。



本体表示ラベルに記載している最大積載質量の範囲内で使用する。

破損や荷崩れにより、重大な事故のおそれがある。



体調不良や安静を要するときには使用しない。

身体のバランスが保てずにケガや事故を起こすおそれがある。



子供や取扱説明書・ラベルの内容が理解できない人には使用させない。

ケガや器物損傷のおそれがある。



可動部や回転部で手指や足をはさまないように注意する。

ケガや重大な事故のおそれがある。



運搬時に後ろ向きに引かない。

転倒や転落のおそれがある。



移動時以外は、ブレーキ付キャスターを全てロックする。

製品が動いて、重大な事故のおそれがある。



荷積み・荷降ろしをするときや、荷積みしたまま台車から離れるときは、平坦な場所でもブレーキ付キャスターを全てロックする。

台車が勝手に動き出したり、衝突したりして重大な事故のおそれがある。



キャスターをロックしたまま動かす等無理な使用はしない。

変形や破損のおそれがある。



壊れやすいもの、危険物、薬品等は運搬しない。

荷物が破損したり、健康を害したり、重大な事故のおそれがある。



偏った荷積みや一箇所への集中的な荷積みなどで不安定にならないように積載する。

荷崩れして事故を起こすおそれがある。



長尺物は台車の四隅にφ48.6の単管を立て、その中に積載する。

荷崩れして事故を起こすおそれがある。

使用する場所の確認

⚠警告



周囲に危険なものや、障害物がある場所では使用しない。

荷崩れや器物損傷のおそれがある。



風雨の強い状況で使用したり、放置したりしない。

荷崩れや器物損傷のおそれがある。



滑りやすい場所で使用しない。

転倒のおそれがある。



いちじるしい凹凸面での使用はしない。

破損や荷崩れにより、重大な事故のおそれがある。



いちじるしい傾斜地での使用はしない。

破損や荷崩れにより、重大な事故のおそれがある。



ドアなど出入り口付近で使用しない。

ドアが当たったり、人が通ることでケガや器物損傷のおそれがある。



火気の近くに置かない。

やけどや火災のおそれがある。



傾斜地で放置しない。

荷崩れや事故のおそれがある。



本製品は、以下のような場所でお使いください。

- 滑りにくい場所
- 埋もれない場所
- 足元や周囲がはっきりと見える明るい場所
- 周囲に危険なものがない場所
- 作業に支障のない姿勢で使える場所
- 雨や水のかからない場所
- 強い風を受けない場所

ご使用前の点検

本製品に以下のような異常がある場合は、使用を中止してください。

- 部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食
- 天板材など、本製品各部のガタツキ
- 天板材の曲がり・ねじれ・へこみ
- キャスターの外れやすり減り
- キャスターのロックがかからない
- ボルトのゆるみや抜け落ち

上記やその他の異常を感じたら、裏面の「故障かな?と思ったら」をお読みになり、処置してください。



重量物や長尺物の積み降ろしは2人以上で行う。

重大な事故のおそれがある。



車等で押したりけん引したりしない。

荷崩れや事故のおそれがある。



子供が使用できる状態で放置しない。

重大な事故のおそれがある。

⚠注意



本体に貼り付けているラベルがなくなったり、読めなくなったりした場合は、製品を使用しない。

ケガや器物損傷のおそれがある。



急な操作をしない。

変形や破損のおそれがある。



無理に段差や溝を乗り越えない。

台車に異常な力が加わり、荷崩れや製品が破損するおそれがある。



壁や障害物にぶつけないように注意する。

指などをはさんでケガをしたり、製品が破損するおそれがある。



2台以上の台車の間に板などをかけて使用しない。

荷崩れしたり、台車が転倒するおそれがある。



本製品を引きずったり、投げたりしない。

変形や破損のおそれがある。



荷台に荷物を載せるときは、衝撃を与えないように注意する。

変形や破損のおそれがある。



荷台に濡れたものを載せない。

製品が腐食し、荷崩れしたり、製品が破損したりするおそれがある。



運搬時にロープなどで固定するとき、強く締めつけすぎない。

変形や破損のおそれがある。



積み重ねて運ぶときは、ロープ等を強く引っ張ったり揺らしたりしない。

変形や破損のおそれがある。



本製品を他者に貸すときは、取扱説明書も合わせて貸し出す。

準備

⚠警告



作業に適した服装で使用する。

ケガや器物損傷のおそれがある。

- 作業帽(ヘルメット)などを着用。
- サイズのあった動きやすい服を着用。
- 荷物があるときは、背中に背負うなどして、両手を使えるようにする。
- 運動靴など、滑りにくい靴を着用。

使いかた

本製品のキャスターは、ブレーキ付キャスターと方向規制キャスターの2種類があります。
ブレーキ付キャスターは台車を停止させたいときに、方向規制キャスターは台車の直進安定性を増したいときに使用します。

■ブレーキ付キャスターのロック/ロック解除のしかた

赤色の「ON」のペダルを下に踏み込むとロックがかかり、緑色の「OFF」のペダルを下に踏み込むと、ロックが解除されます。

＜ロック状態＞

■方向規制のしかた

方向規制キャスターL/Rをロックすると、中央二輪のキャスターの向きが固定され、台車の直進安定性が増します。蛇行が軽減され、積荷を安定して運ぶことができます。

※ イラストは方向規制キャスターRの場合です。
方向規制キャスターLの場合も、同様の手順で行ってください。

1 赤色の「ON」のペダルを下に踏み込む。

2 カチッと鳴るまで台車を矢印の方向へ動かす。

■方向規制の解除のしかた


「ブレーキ付キャスターのロック解除のしかた」と同様の手順で行ってください。

■単管を使う場合

単管をコーナーブラケットに差し込んで使用することができます。
※ 単管は同梱しておりません。
長さ1m以下、φ48.6mmの単管をご用意ください。

⚠注意

❌ 積荷は単管より高く積まない。
荷崩れやケガをするおそれがある。



お手入れと保管方法

お手入れのしかた

本製品にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は腐食・破損の原因になります。いつもきれいにしておいてください。


- 〈汚れを取る〉
- 汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。
 - 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
 - 油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないようにきれいに拭き取ってください。

⚠注意

❌ クリーナーや洗剤を付けた状態で放置しない。
腐食のおそれがある。

保管のしかた

本製品を必要ときに安全にお使いいただくために、上記の「お手入れのしかた」をお読みにになり、十分にお手入れをしてから保管してください。
本製品は積み重ねて保管することもできます。
積み重ねるときは、5台までとしてください。



また、事故や破損を防ぐために、以下の状態で保管してください。

- 雨や直射日光が当たらない屋内に保管してください。
- 高温にならない場所に保管してください。
- 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。
- ブレーキ付キャスターを全てロックして保管してください。
- 方向規制キャスターL/Rはロックせず積み重ねてください。

⚠注意

- ❌ 保管時は本製品の上に物を置かない。
荷物を積んだまま保管すると変形のおそれがある。
- ❌ 本製品を濡れている場所や屋外に保管しない。
各部の劣化や腐食のおそれがある。
- ❌ 農業やセメント・石灰の近くに本製品を保管しない。
化学反応を起こして腐食するおそれがある。
- ❌ 本製品を積み重ねて保管するときは、6台以上積み重ねない。
崩れてケガや器物損傷のおそれがある。
- ❗ 保管時は単管を本体から外す。
ぶつかったり転倒したりして、ケガや器物損傷のおそれがある。


故障かな？と思ったら

確 認	処 置
天板材に曲がりやへこみなどの変形はありませんか。	使用を中止して、天板材を交換してください。 交換部品については、表面の「各部の名称」で型式を確認し、お求めの販売店または弊社までご連絡ください。
キャスターが外れたり、すり減ったりしていませんか。	使用を中止して、キャスターを交換してください。 交換部品については、表面の「各部の名称」で型式を確認し、お求めの販売店または弊社までご連絡ください。
接合部にゆるみやガタツキがありませんか。	異常があった場合は、使用を中止して、交換できる部品は新しいものと交換してください。 交換部品については、表面の「各部の名称」で型式を確認し、お求めの販売店または弊社までご連絡ください。
ボルトのゆるみや抜け落ちがありませんか。	ボルトがゆるんでいる場合は、ボルトを締め直してください。 ボルトが抜け落ちている場合は、使用を中止して、弊社までご連絡ください。
全体に大きく曲がりやねじれがありませんか。	使用を中止して、弊社までご連絡ください。

現 象	処 置
キャスターのロックが正しくかからない。	ロックがかからない場合は、使用を中止して、キャスターを交換してください。 交換部品については、表面の「各部の名称」で型式を確認し、お求めの販売店または弊社までご連絡ください。
キャスターがスムーズに回転しない。	動きが悪い場合は、回転軸部に潤滑油を注油してください。 ゴミや異物が付いている場合は、取り除いてください。 それでもスムーズに回転しない場合は、キャスターを交換してください。 交換部品については、表面の「各部の名称」で型式を確認し、お求めの販売店または弊社までご連絡ください。
中央二輪のキャスターが旋回しない。	誤って方向規制をした可能性があります。左ページの「使いかた」をお読みにになり、緑色の「OFF」のペダルを下に踏み込み、ロックを解除してください。

廃棄について

本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の指示に従って、適切な方法で廃棄してください。



アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎0120-302-669
10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く
※万一乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。